

## Elektrikäsitööriistade kasutamise juhend

### 1. Üldnõuded:

- 1.1. Elektrikäsitööriista tohib kasutada juhendis ettenäidatud töödel.
- 1.2. Alla 18. aasta vanusel isikul on lubatud kasutadaööriistu vaid juhendaja järelevalve all.
- 1.3. Plahvatusohtlikes kohtades on elektrikäsitööriistadega töötamine keelatud.
- 1.4. Kui käsitööriistad ei ole veekindlad, siis ei tohi neid märgades tingimustes kasutada.
- 1.5. Töökoht peab olema piisavalt valgustatud.

### 2. Enne tööd:

- 2.1. Teostada masina kontroll, veenduda masina korrasolekus.
- 2.2. Teostada töökoha korrasoleku kontroll.
- 2.3. Teostada vooluallika kontroll.

### 3. Töö ajal:

- 3.1. Veenduda õiges materjali valikus (kontroll).
- 3.2. Öööriistu võib seadistada ainult siis, kui seade vooluvõrgus pole.
- 3.3. Toorik kinnitada töötamise ajal kindlalt laua külge.
- 3.4. Masinat tohib sisse lülitada ainult vahetult enne töö algust.
- 3.5. Töökoht peab olema korras ning laual ei tohi olla üleliigseid asju.
- 3.6. Elektrikäsitööriista võib hoida ainult käepidemest või selleks ette nähtud kohast (mitte juhtmest).
- 3.7. Tuleb jälgida, et juhtmesse sisse ei löikaks.
- 3.8. Masinat ei tohi hoida põlvede peal.
- 3.9. Töötsoon peab olema turvaline (jälgida kaasõpilasi).
- 3.10. Ainult elektrikäsitööriista kasutaja ise võib juhtme pistikust välja tõmmata.
- 3.11. Elektrikäsitööriista võib kasutada ainult juhendi järgi,ööriista tuleb hoida

löökide, koormuse, õli ja saastumise eest.

3.12. Töötavat seadet ei tohi kunagi jätta järelevalveta.

3.13. Ei tohi võtta seadmelt maha kaitsevahendeid või vibratsiooni vähendavaid vahendeid.

3.14. Ilma loata seadme lahti võtmine on keelatud.

#### 4. Pärast tööd:

4.1. Vooluvõrgust tuleb masin lahti ühendada.

4.2. Teatada kõikidest töö ajal märgatud seadme riketest.

4.3. Tuleb puhastada tööriistad.