

Puidutöökoja kasutamise eeskiri

1. Üldised ohutusnõuded:

- 1.1. Puidutöökoja kasutaja on kohustatud täitma käesolevat eeskirja.
- 1.2. Puidutöökoja kasutaja on kohustatud täitma Valgamaa kutseõppekeskuse üldiseid tööohutuseeskirju.
- 1.3. Puidutöökoda koosneb kolmest osast: masinruum, puitmaterjalide ladustamise ala ja kuumpressi ruum.
- 1.4. Riketest teavitada puidukäsitöö klassi eest vastutavat õpetajat Vidrik Ugurit – vidrik.ugur@vkok.ee.
- 1.5. Õnnetuse korral pöörduda kooli esmaabiandjate poole, kelleks on Kaja Vainola (kab A209) või helistada 112.
- 1.6. Esmaabi kapp asub puidukäsitöö klassiruumis Würthi tööriista kapi küljes ukse kõrval.
- 1.7. Tulekustuti asub puidutöökojas ukse kõrval vasakul posti küljes.

2. Ohutusnõuded enne töö alustamist:

- 2.1. Pane selga ohutusriietus (tööriided, turvajalatsid, kaitseprillid, kõrvaklapid)
- 2.2. Veendu töökoja korrasolekus.
- 2.3. Veendu valgustuse korrasolekus.
- 2.4. Veendu kasutatavate puidutöötlemisseadmete korrasolekus ja ohutuses.
- 2.5. Kontrolli plaatmaterjalide ladustamise riuleid, et materjal oleks õigesti ja turvaliselt paigutatud.
- 2.6. Kontrolli saematerjali riuleid, et materjal oleks õigesti ja turvaliselt ladustatud.
- 2.7. Isikukaitsevahendid paiknevad ettenähtud kohas.

3. Ohutusnõuded töötamise ajal:

- 3.1. Puidutöötlemisseadmeid võib kasutada puidutöökojas ainult juhul, kui on eelnevalt tutvunud seadmete ohutusjuhenditega ja on läbitud allkirjaga kinnitatud ohutusplane juhendamise.
- 3.2. Kasuta puidutöötlemisseadmeid ainult vastavalt seadme kasutusjuhendile.
- 3.3. Enne puidutöötlemisseadmetel töö alustamist veendu, et töökoja ventilatsioon on sisse lülitatud. Ventilatsiooni kapp asub töökojas viimistlusruumi ukse kõrval.
- 3.4. Puidutöökojas ei tohi viibida kõrvalised isikud.
- 3.5. Puidutöökojas ei tohi süüa ega juua.
- 3.6. Töötsoon peab olema turvaline, tuleb jälgida ja arvestada teiste inimestega.
- 3.7. Puidutöötlemisseadmeid kasutades, ei tohi olla rippuvaid riideesemeid ega käes kindaid.
- 3.8. Puidujääke ei tohi visata töökaigus põrandale vaid tuleb panna jäägikasti.
- 3.9. Toorikute hoiustamiseks ja transpordiks erinevate töötlemisprotsesside vahel kasuta ratastel laudu.
- 3.10. Liimimisel puhasta kohe paberiga üleliigne liim enne kuivamist laualt ja montaažipressilt.

4. Ohutusnõuded peale töö lõpetamist.

- 4.1. Puhasta puidutöötlemisseadmed ja laudad puidutolmust ja jääkidest.
- 4.2. Puhasta töökoja põrand. Puidujäägid viska jäägikasti, saepuru ja tolmu ventilatsiooni avasse.
- 4.3. Pane kõik tööriistad ja abivahendid tagasi nende õigele kohale.
- 4.4. Veendu, et kasutatud tööriistad, seadmed ja pingid oleksid töökorras ja kahjustamata.
- 4.5. Kui oled lõpetanud puidutöökoja kasutamise, lülita välja ventilatsioon.
- 4.6. Puidutöökojast lahkudes kustuta tuled ja veendu, et ukse oleks suletud ja lukus.